

エンジンファン点検のお願い

- 港湾荷役作業や基礎工事等、負荷が高く、振動が多い作業で使用している機械に、エンジンファンの破損事例が確認されました。
- エンジンファンが破損するとその破片が飛散し、周辺機器を破損させ、マシンダウンにつながりますので日常点検^(※)をお願いいたします。
 ※下記該当機種以外は、各機種の取扱説明書を参照ください。

1. 該当機種

SCX700-3C5 / SCX700-3LC5 / SCX900-3C5 / SCX900-3C6 / SCX1200-3C5 /
 SCX1200-3HC5 / SCX1200-3C6
 800HLX-C5 / 1000HLX-C5 / 1000HLX-C6 / 1500HLX-C5 / 1500HLX-HC5 /
 1500HLX-C6

2. 点検箇所・点検内容

- 点検箇所（代表例：SCX700-3C5・SCX1200-3C5）
 エンジンファンの取付位置は図1と図2を参照ください。
 赤枠の扉内に配置。（配置表示のため、写真と実際の機種は異なります。）



【図1】



【図2】

■ 点検内容

取付状態、損傷（亀裂・折損・削れ・摩耗等）の目視確認をしてください。

損傷例を写真1・2に示します。



3. 依頼事項

- 日常点検時に破損等の異常が確認された場合は、最寄のサービス工場又はサービスセンターにご連絡頂きますようお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンター”にご相談ください。

- ご用命は右記のサービス拠点へ